

## Reinigungshinweise für eloxiertes Aluminium

Grundlegend empfehlenswert zur Reinigung ist die Aluminiumteile mit klarem Wasser und falls nötig, mit etwas Spülmittel (keinesfalls jedoch lösungsmittelhaltige Reiniger) abzuwaschen und klarreinigen. Anschließend mit trockenem, weichen Tuch nachpolieren, um eine gleichmäßige, schlierenfreie Oberfläche zu erhalten. Keinesfalls kratzende oder scheuernde Tücher bzw. Mittel verwenden.

Bei starker Verschmutzung Eloxal-Reiniger dünn mit weichem Tuch auftragen und unter kräftigem Reiben die Verschmutzung entfernen. Anschließend mit trockenem, weichen Tuch nachpolieren, um eine gleichmäßige, schlierenfreie Oberfläche zu erhalten.

Kleine Fehlstellen und Kratzer können ggf. mit einem passenden Eloxal-Lackstift ausgebessert werden. Das Ergebnis ist an einer nicht einsehbaren Stelle oder an einem Oberflächenmuster vorab zu prüfen.

Grundsätzlich dürfen eloxierte Oberflächen keine sauer oder alkalisch wirkenden Mittel eingesetzt werden. Vorsicht mit konzentrierten Reinigungsmitteln deren Spritzer auf eloxierten Oberflächen „Milchflecken“ hinterlassen können. Sollten hiermit Verunreinigungen stattgefunden haben, so sind diese sofort zu entfernen.